



Instructions de montage pour escalier mobiles

1. contrôler les dimensions fournies par le client et les comparer avec la trappe/bon de livraison.
2. visser des listes de montage (non comprises dans la livraison) sur le caisson par le haut. Dimension des listes de montage min. 30/30 mm, surmesure latérale d'env. 100 mm
3. placer le caisson dans l'ouverture du plafond.
4. placer des cales en bois sous les lattes de montage jusqu'à ce que le bord inférieur du caisson est horizontale et à fleur avec le plafond. Le caisson doit être monté dans le plomb et en angle!
5. aligner approximativement le caisson et le visser du côté des charnières.
6. fermer le couvercle. Aligner le caisson avec le couvercle afin que l'espace entre le couvercle et le caisson soit parallèle et régulier.
7. enforcer le caisson aux points de fixation et le visser.
8. contrôler le fonctionnement en ouvrant et en fermant le couvercle.
9. remplir l'espace entre le caisson et l'ouverture du plafond avec un matériau isolant. (EI30 avec de la mousse résistante au feu).
10. raccorder le pare vapeur
11. selon le détail du raccordement, il faut encore monter les baguettes de recouvrement ou le cadre en acier plat.

